



***DOORHAN***<sup>®</sup>

**Выключатель  
SWH**



Руководство по монтажу и эксплуатации



**Фаза  
220В 50Гц**

**Нейтраль**


**L N**

**Черный**

**Коричневый**

**Синий  
(общий провод от привода)**

**Привод**



***DOORHAN***<sup>®</sup>

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,  
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120  
Тел.: +7 495 933-24-00  
E-mail: [Info@doorhan.ru](mailto:Info@doorhan.ru)  
[www.doorhan.ru](http://www.doorhan.ru)